



AXA HOME SECURITY

Deurknop

NL

Informatie


U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

Toepassing:

Buitendeuren (deurdikte minimaal 40 mm)

Montagegereedschap (advies):

Rolmaat, (accu)boormachine, boort $\varnothing 2$ en $\varnothing 5$ mm, priem of potlood, inbussleutel 3 en 4 mm.



Montagehandleiding

Inhoud verpakking

1. (1x) knop ①
2. (1x) rozet ②
3. (1x) montageplaat ③
4. (2x) borgringen M4 ④
5. (2x) schroef 3,5 x 30 mm ⑤
6. (1x) bevestigingsbus ⑥
7. (1x) schroef 7,0 x 50 mm ⑦
8. (1x) madeschroef M6 ⑧

1. Bepaal de plaats waar u de deurknop op de deur wilt plaatsen en teken de montagegaten voor de montageplaat ③ (figuur **A**) af met een priem of potlood.
2. Monteer de montageplaat met de borgringen ④ en schroeven ⑤ (3,5 x 30 mm) op de deur.
3. Monteer de rozet ② met de bevestigingsbus ⑥ en schroef ⑦ 7,0 x 50 mm op deur.
4. Plaats de knop ① door het rozet ② op de deur. Bevestig de knop met de madeschroef ⑧ aan de bevestigingsbus ⑥.

